



제품 사양

Pulsarlube M 크기 및 무게



M 125cc

세로: 183 mm (7.20")

직경 Ø: 91 mm (3.58")

무게: 860 g (1.89 lb)

M 250cc

세로: 210 mm (8.25")

직경 Ø: 91 mm (3.58")

무게: 1,050 g (2.31 lb)

그리스 용량

- 125, 250cc

도출량 (cc/행정)

- 0.34cc/stroke @20 °C

도출 압력

- 보증압력: 30kgf/cm²
- 최대 사용압력: 60kgf/cm²

급유 주기

- 1, 2, 3, 6, 12 months and 15 days

IP 코드

- IP54

사용 온도 범위

- -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)

표시화면의 설명

| 명칭 | 표시 | 기능 |
|----------|-----------|--|
| 토출 주기 | | 설정 개월수 표시 |
| 설정 일수 | | 선택한 개월의 주유일수 및 잔존 급유일수 표시 |
| 설정 모드 종료 | | 설정한 모드 완료 후 경과된 일수 표시 (St = Stop 약자) |
| 점검 알림 | | 급유 중단 후 경과된 일수 표시 (Ch = Check 약자) |
| 테스트 | | 테스트 동작 종임을 표시 |
| 잠금 | | 버튼 잠금 상태 표시 |
| 배터리 | | 배터리 용량 부족 상태 표시 |
| 급유 중단 | | 내장된 모터의 구동이 정지된 표시 |
| 서비스팩 교환 | | 설정모드 종료 표시 |
| 용량 | 125 / 250 | 그리스 용량 표시 |
| 식별 램프 | | 배터리 부족, 급유 중단 점검 및 서비스 팩 교환을 알리기 위한 램프 |

버튼 기능 설명

| 명칭 | 표시 | 기능 |
|---------|----|---|
| 토출주기 선택 | | <ul style="list-style-type: none"> 토출 주기 선택 - 1/2, 1, 2, 3, 6, 12 개월의 6가지 토출 모드 설정기능 - 설정모드 실행 중 토출 주기를 변경 가능 합니다. 버튼 자동 잠금 해제 - 토출 주기 설정 완료 후 자동으로 버튼 잠금 상태가 됩니다. - 설정모드 실행 중 주유기 메뉴를 재설정하려면 버튼 잠금을 길게 눌러 해제 하십시오. |
| 전원 | | <ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌때 대기 상태로 돌아갈때 버튼을 길게 눌러 사용 하십시오. |
| 테스트 | | <ul style="list-style-type: none"> 유탄제 토출 확인 및 강제 급유를 하고자 할때 사용 하십시오. 사용방법 - 동작 : 길게 누름 - 해제 : 자동 멈춤 : 6사이클 실행 후 설정모드로 전환 수동 멈춤 : 짧게 누르면 동작 중인 사이클 종료 후 설정모드로 전환됨. |
| 재설정 | | <ul style="list-style-type: none"> 설정모드 종료 후 서비스 팩 교환 시 사용합니다. 사용 중 재설정 버튼을 누르면 기존의 모든데이터가 지워지므로 이점 알아 두십시오. |

제품 구성



서비스 팩

